

Fiche technique

Casiers à skis avec sèche-chaussures intégré



Type 2



Type 4



Type 4max

Casier à skis

Structure en acier profilé et tôle galvanisée à chaud et plastifiée ou version acier inox. Sur pieds ou fixé au mur.

Systèmes de verrouillage

Loquet, verrou à combinaison mécanique ou électronique

Verrouillage par carte électronique...

Sèche chaussures

Le sèche-chaussures mural dispose de tiges chauffantes sur lesquelles vous glissez des chaussures de skis, de randonnée, de tennis, des bottes etc. pour les sécher ou pour les préchauffer. Le séchage se fait grâce à une technique de chauffage spécialement développée et commandée électriquement.

La température reste en dessous de 50°C.

Vous pouvez surveiller le temps de chauffage par une minuterie.

Si le sèche-chaussures est installé dans un local froid, nous pouvons l'équiper avec la double puissance de chauffage.

Remarque

D'autres dimensions, couleurs (RAL) ou système de verrouillage peuvent être réalisés sur demande.

Type 2

Casier avec sèche-chaussures pour 2 paires de skis / snowboard

Type 4

Casier avec sèche-chaussures pour 4 paires de skis / snowboard

Type 4max

Casier élargie avec sèche-chaussures pour 4 paires de skis / snowboard

Modèle	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids	Branchement	Puissance Absorbée	Frais par heure
Type 2	200 cm	30 cm	50 cm	30 kg	110 – 240 Volt	25 Watt	0,4 Cent*
Type 4	200 cm	50 cm	50 cm	50 kg	110 – 240 Volt	50 Watt	0,7 Cent*
Type 4max	200 cm	60 cm	50 cm	60 kg	110 – 240 Volt	50 Watt	0,7 Cent*