
Betriebsanleitung für den Schuhtrockner „Trend“

Funktion

Das Wandgerät ist mit Heizstäben bestückt, auf die je nach Bedarf Skischuhe, Wanderschuhe, Tennisschuhe, Stiefel, usw. zum Trocknen und Wärmen aufgesteckt werden können.

Heiztemperatur

Die Trocknung erfolgt durch eine speziell entwickelte und elektronisch gesteuerte elektrische Heizung. Die Heiztemperatur liegt unter 50 °C (in Abhängigkeit von der Raumtemperatur).

Heizdauer

Die Heizzeit kann durch eine Zeitschaltuhr überwacht werden.

Es wird empfohlen, die Heizung über Nacht (außerhalb der Stoßzeiten) zu betreiben.

Schalten Sie diese abends 6 bis 7 Stunden ein um die Schuhe zu Trocknen und morgens 30 Minuten zum Vorheizen vor dem Anziehen.

Hinweis

Das beste Trockenergebnis wird erreicht, wenn der Schuh mit der Spitze nach oben auf den Heizstab gesteckt wird.