Version: 2022

Michael Hübner
Robert-Bosch-Str. 29
73550 Waldstetten
Deutschland

Internet: www.schiraumtechnik.com
E-Mail: info@schiraumtechnik.de
Telefon: +49 7171 49 59 836
Telefax: +49 7171 49 59 837

Remarque sur le raccordement électrique

Chers clients,

Le sèche-chaussures mural est équipé de tiges chauffantes pour sécher ou préchauffer les chaussures de ski, snowboard, chaussures de marche, bottes ou baskets.

Le séchage est effectué par un système de chauffage commandé électroniquement. La puissance de chauffe est de 12 watts / paires de chaussures.

Remarque: En cas de surtension

Pour protéger et éviter toute coupure intempestive, veillez à ce que le disjoncteur soit dimensionné en adéquation avec le matériel.

Par exemple: Pour des sèches-chaussures jusqu'à 50 paires un disjoncteur **D16A** est suffisant

Si vous utilisez plusieurs sèche-chaussures dans une même prise, allumez-les l'un après l'autre.

Important: Pour une protection supplémentaire, il est nécessaire d'installer un système complet avec un disjoncteur différentiel FI

Il sert à protéger contre les électrocutions et les incendies d'origine électrique.
Le disjoncteur à courant de défaut empêche le passage d'un courant de défaut et coupe le circuit en cas de surtension.

N'hésitez pas à faire appel à un électricien agréé pour vérifier votre installation.

Pour plus de renseignements, merci de contacter notre service client

Service client: +49 7171 49 59 836

Huebner Schiraumtechnik
Waldstetten